

## 7 § Gemensamt avfallskärl

Närbelägna fastigheter kan komma överens om att använda ett gemensamt avfallskärl, alltså bilda en avfallssammanslutning. Innehavarna av avfallssammanslutningens fastigheter ska ordna en insamlingsplats för avfallet samt hyra eller anskaffa de avfallskärl som enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter är nödvändiga.

Närbelägna fastigheter är:

- fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter i tätorter
- nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra på glesbygden
- fastigheter som hör till samma väglag eller bildar en annan motsvarande funktionell helhet

Ett gemensamt kärl kan användas för insamlingen av blandavfall och/eller återvinnbart avfall.

Avfallssammanslutningen ska ha en kontaktperson som ansvarar för det gemensamma avfallskärl och dess tömningar samt för att meddela avfallsbolaget uppgifter och förändringar beträffande avfallssammanslutningens medlemmar. Kontaktpersonen är skyldig att informera de övriga medlemmarna i avfallssammanslutningen om förändringar i användningen av det gemensamma avfallskärl.

Kontaktpersonen ska skriftligen på förhand meddela avfallsbolaget om bildandet och avskaffandet av en avfallssammanslutning. Anmälan ska innehålla kontaktpersonens kontaktuppgifter, det gemensamma avfallskärlets placering och storlek samt uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma avfallskärl och fastighetsinnehavarnas kontaktuppgifter.

Nya medlemmar kan anslutas till avfallssammanslutningen endast genom kontaktpersonens anmälan.

Avfallssammanslutningens medlem måste på förhand meddela avfallsbolaget och kontaktpersonen om den slutar använda det gemensamma avfallskärl.

Ett gemensamt blandavfallskärl ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 60 liter kärlutrymme per två veckor och varje fritidsbostad 30 liter per två veckor. Ett gemensamt bioavfallskärl ska dimensioneras så att varje bostad i stadigvarande bruk har tillgång till 20 liter kärlutrymme per två veckor och varje fritidsbostad 10 liter per två veckor. **Högst två bostäder får använda ett gemensamt ventilerat bioavfallskärl.** Man får dock lägga högst 60 kg avfall i ett gemensamt avfallskärl.

Om en småbåtshamn tar emot avfall från en bostad, ska den ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallshanteringen. Då gäller de ovannämnda villkoren för gemensamt avfallskärl även den som upprätthåller småbåtshamnen.

Samma fastighetsinnehavares stadigvarande bostad och fritidsbostad kan ha ett gemensamt avfallskärl, om bostäderna befinner sig högst 5 km från varandra eller då avståndet mellan den stadigvarande bostaden och fritidsbostaden är kortare än avståndet till närmaste blandavfallspunkt och det inte är möjligt att ha ett fastighetsvist kärl vid fritidsbostaden.

Avfallshanteringsmyndigheten kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl eller upphäva en avfallssammanslutning på motiverade grunder.

### *34 § Egen behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar*

Egen behandling av slam är förbjuden, förutom de undantag som bestäms i denna paragraf.

Slam som uppkommit vid eget boende får efter vederbörlig behandling i gödslings syfte spridas ut på en egen åker eller en åker som är i egen besittning, då åkern används för odling och inte är belägen på grundvattenområde. Slammet ska alltid behandlas genom kalkstabilisering eller annat av Livsmedelsverket och miljöförvaltningsmyndigheterna godkänt sätt. Då man behandlar slam och använder slam på åker måste man följa lagen om gödselmedel (711/2022) gödselmedel (539/2006), statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling nitratförordningen (1250/2014) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselmedel (24/2011).

Den som behandlar slam får ta emot slam till behandling, som uppkommit vid boende, från högst fyra grann- eller närbelägna fastigheter och sprida det på åkern på samma villkor som slam från eget boende.

Egen behandling av slam ska alltid anmälas skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten, om slammet sprids ut på en åker i gödslings syfte. Den som behandlar slammet gör anmälan. Anmälan görs innan den egna behandlingen påbörjas och då det sker ändringar i uppgifterna som ska anmälas, dock minst med fem års mellanrum.

Anmälan ska innehålla:

- kontaktuppgifter till den som ansvarar för behandlingen och nyttjandet
- uppgifter om fastigheterna vars slam behandlas
- uppgifter om typen av slambehållare och slammets mängd
- uppgifter om slammets behandlingsmetod och hur slammet nyttjas
- uppgifter om området på vilket slammet sprids ut, om det är frågan om nyttjande av slam i gödslings syfte på en åker

Dessutom ska den som behandlar slam från slamavskiljare och slutna tankar på egen hand ska årligen anmäla uppgifterna om fastigheterna, vars slam den behandlar i enlighet med 35 §. Uppgifterna ska inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten innan utgången av januari påföljande år.

Slam från slamavskiljare eller slamtankar i minireningsverk eller motsvarande behållare kan komposteras på fastigheten enligt 14 §, ifall mängden gråvatten som uppkommer på fastigheten är liten eller om mängden slam är liten och i fast form och om behandlingen av slammet inte orsakar fara eller olägenhet för miljö eller hälsa. Mängden slam anses vara liten, om det uppkommer mindre än 50 liter per tömning och mindre än 200 liter per år.

Filtreringsmassan från gråvattenfilter kan komposteras på fastigheten enligt 14 §.

Massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten enligt 14 § eller nyttjas som näring på åkrarna.

Förutom slam som uppstår på egen fastighet, kan man ta emot slam för kompostering från grannfastigheter eller andra närbelägna fastigheter, såvida ovannämnda förutsättningar uppfylls gällande mängden och kvaliteten på slammet.

Slam eller avloppsvatten från slamavskiljningsbrunnar, minireningsverk, slutna tankar eller motsvarande behållare får inte spridas i skogen eller annanstans i terrängen.

Egen behandling av slam får inte orsaka fara eller skada för miljön eller hälsan.

### ~~35 § Transportregistret över slam från slamavskiljare och slutna tankar och inlämnandet av uppgifter~~

Avfallstransportören ska lämna in uppgifter, som är specificerade enligt fastighet och typen av slam, om tömningar av sådant transporterat slam från slamavskiljare och slutna tankar, som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall. Följande uppgifter ska inlämnas till avfallshanteringsmyndigheten minst en gång i kvartalet i en form som kan bearbetas elektroniskt:

- fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter
- fastighetens adress
- fastighets- eller byggnadsbeteckning
- slambehållarens typ
- tömningsdatum
- mängden slam som tömts (m<sup>3</sup>)

Uppgifterna ska inlämnas minst enligt tidtabellen nedan:

- uppgifterna för tiden januari-mars: senast 30.4
- uppgifterna för tiden april-juni: senast 31.7
- uppgifterna för tiden juli-september: senast 31.10
- uppgifterna för tiden oktober-december: senast 31.1.

Sammandraget över fjolårets transporterade mängder slam från slamavskiljare och slutna tankar specificerade enligt slamsort och leveransplatserna, ska tillställas avfallshanteringsmyndigheten senast 31.1.

Avfallshanteringsmyndigheten upprätthåller ett transportregister, dit ovannämnda uppgifter införs.